



Consignes durant la navigation

Soyez délicat avec la manette

Attention, plus moyen de désactiver
l'embrayage. Ne laissez pas cette
commande sans surveillance



Raccordez et
posez le
sondeur




Rappel interrupteurs :

Haut gauche : Pompe de cale = en bas pour mettre en route. Ne pas laisser en route si la cale est vide d'eau !

Haut droit : En bas pour alimenter le Sondeur (pensez à l'allumer)

Autres inutiles



Cherchez l'écran qui
indique la position
du trim.

Naviguez entre 2 et
2,5



Si direction assistée
bruyante au volant ou
dure, remplir le réservoir
avec huile à dispo dans le
bateau



Merci d'être délicat avec le
bateau, les passagers et la
manette de gaz,
Amusez vous bien Sous l'eau !